

weber.prim 803**Сфера застосування**

- створення міцних контактних шарів

Переваги

- готовий до використання
- висока адгезія до гладких та непоглинаючих основ
- швидко сохне
- без розчинників
- високий сухий залишок



Готовий до використання ґрунтуючий засіб для попередньої обробки гладких, не поглинаючих основ та деревини. Бетонконтакт

Призначення

Weber.prim 803 - це однокомпонентний праймер, з високою міцністю зчеплення з гладкими непоглинаючими поверхнями. Може наноситись на деревину та на гладкі, не абсорбуючі основи, такі як старий кахель, керамічна плитка і натуральний камінь, бетон, гусс-асфальт, пластикові покриття, старі стабільні фарби. Таким чином поверхні будуть попередньо оброблені та будуть готові для подальшого облицювання або нанесення інших матеріалів.

Основами можуть бути: всі мінеральні матеріали, зокрема поверхні з бетону, цементні штукатурки, цегляні, кам'яні та мурування з інших матеріалів, поверхні з вапняку, піщанику, старе облицювальне покриття та т.п. Підходить для використання на малій площі металевих поверхонь в сухих приміщеннях.

Пластикові поверхні з поліетилену не підходять для попередньої обробки з Weber.prim 803.

Склад

Акрилова дисперсія, інертний заповнювач.

Технічні та робочі характеристики**Технічні характеристики:**

Колір	яскраво-червоний
Вміст розчинників	не містить
Консистенція	рідка
Густина	приблизно 1,22 кг/л
Сухий залишок	не менше 62%
Температура використання (повітря, основи, матеріалів):	від +5 °C до +30 °C
Час висихання	1-4 год.

Виконання робіт

Підготовка основи:

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи. Поверхня повинна бути незамерзлою.

Спосіб застосування:

Ретельно перемішати праймер перед використанням або добре встряхнути в контейнері. Нанесіть ґрунтовку рівномірно за допомогою щітки (макловиці), пензлем або валиком. Уникати утворення пропусків.

Подальші роботи можна продовжувати тільки після повного висихання праймеру, що за сприятливих умов настає через 1-4 години, в залежності від температури та вологості повітря та основи. Нанесення клейових сумішей та вирівнюючих сумішей для підлог рекомендується виконувати не раніше ніж через 2 доби після нанесення ґрунтовки.

Очищення інструменту

Очищення інструменту та тари виконувати чистою водою безпосередньо після виконання робіт. Після затвердіння матеріалу очищення виконувати з використанням weber.sys 992.

Правила безпеки

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря.

При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Інструкція з утилізації

Матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття.

Гарантійний термін та термін придатності

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному описі продукту.

Зберігання

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах за температури повітря від +5 °С до +30 °С. Не допускати заморожування продукту.

Увага!

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту.

Витрата матеріалу*

прибл. 0,1 кг/м²

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню поглинання основи та професійних навичок виконавця робіт

Пакування

Упаковка	Фасування	Кількість одиниць на піддоні
Пластикові пляшки	1 кг	480 шт
Пластикові відра	5 кг	60 шт